

Használati útmutató GOBO projektorokhoz

1. A lencse cseréje:

FONTOS: a készüléket mindig áramtalanítsa mielőbb lencse cseréjébe kezd!

- 1.1. Áramtalanítás után, várja meg míg a készülék teljesen kihűl.
- 1.2. Távolítsa el az elülső takarólemezt a 4 csavar kicsavarásával – kézi csavarhúzóval.



- 1.2. Vegye ki a rögzítő gyűrűt, majd óvatosan cserélje ki a régi lencsét az új lencsével.
A lencse front oldalal a lámpa felé nézzen.
- 1.3. Helyezze vissza a rögzítő gyűrűt és a takarólemezt, majd helyezze áram alá a készüléket.

2. Gobo projektor felszerelése:

Csavarozza fel a projektort a kívánt felületre és állítsa be a kívánt vetítési pozíciót, majd helyezze áram alá. A készülék környezetében a szellőzésnek megoldottnak kell lennie.
Tartsa távol magas hőtől, tűztől.

3. Élesség állítása:

2.1. Kapcsolja be a projektort a hátoldalon található billenő kapcsolóval.

2.2. A kívánt élességet a front oldali lencse ki- és becsavarásával érheti el. Az első használat esetében általában többszöri tekerést igényel a megfelelő fókusz beállítása.



4. Lencse forgatása:

Egyes készülékek a lencsét saját középpontja körül tudja forgatni. Ehhez a készülék hátoldalán található nyomógombot kapcsolja be.

5. Fontos tudnivalók:

5.1. Mindenképpen használjon takaró elemet, amennyiben kültéren helyezi el a projektort, hogy a projektor ne közvetlenül a szabad ég alatt legyen. A front oldali lencsét koszolódás esetén finom, enyhén alkoholos mikroszálas törlőkendővel tisztítani kell.

5.2. Mindig nagy gondossággal bánjon a lencsével, hogy az a tökéletes hatást tudja biztosítani. A lencse tisztítását alkohollal finoman átítatott, pamut textillel végezze, amennyiben erre szükség van (pl. ha azt tapasztalja, hogy csökkent a fényerő).

5.3. Soha ne végezzen semmilyen karbantartást az eszközön és ne cseréljen lencsét, amíg az áram alatt van!