

Kültéri Óriás zászló összeállítása

Csomagolás:

2 db fekete hordtáska (82 x 40 x 40 cm és 174 x 21 x 12 cm)

Anyag szerkezet: alumínium, műanyag, fém kettes csont

zászló: 110 gr-os hurkolt poliészter

Talp: 80 x 80 cm-es négy részből álló műanyag talp, amit vízzel vagy homokkal kell feltölteni.

ELEMLISTA

Vízzel tölthető talp elemei:

4 db negyed talp

4 db hosszú összekötő csavar – a negyedek összekapcsolásához

1 db központi befogadó egység szorítócsavarral

Rúd:

1 db teleszkópos rúd karikákkal – 3 fázisban kihúzható

4 db tartóláb – talphoz csatlakozó műanyagokkal

1 db kettős csont a felső rudak behelyezéséhez

2 db zászlótartó rúd – karikákkal

Összeállítás:

Talp összeállítása: vedd ki a 4 db negyed vízzel tölthető tankot és az összekötő elemeket, majd az ábra alapján állítsd össze.

Először a talp egységét hozd létre, majd a központi befogadó egységet rögzítsd. Ebbe kell majd a zászló árbócrúdját behelyezni.

Ha a talp összeállítása megtörtént a zászló központi rúdját helyezd bele a befogadó egységbe és rögzítsd. Ezután a 4 oldalsó tartólábakat helyezd a talp 4 sarkában kialakított nyílásokba és a biztonsági „C” formájú műanyag elemeket alulról pattintsd be.

Ezzel a talp és a rúd összeállítása megtörtént, ezután a zászlórúd végére tedd a „T” formájú csontot, amibe helyezd bele a zászló tartó alumínium rudakat, majd rögzítsd.

Ezután már csak a zászló anyagot kell felhelyezni a karabinerek bepattintásával.

Először a felső kereszttartóhoz rögzítsd a médiát, majd az oldal karabinerekhez.

Miután felhelyezted a zászlóanyagot a rúdra, told ki a teleszkópos elemeket a kívánt magasság eléréséig.

A kívánt magasság a rudazaton található benyomható gomb segítségével történik.

Szabadtéren lehetőség van a zászlószerkezetet talpát teljesen fix módon rögzíteni a leszorító pánt segítségével. (a szett ára nem tartalmazza, de külön rendelhető)

Beton vagy aszfalt aljzat esetén a tokcsavart használd. Megfelelő méretű előfúrás után a lyukba tekerd be ütközésig a zacskóban található tokcsavart.

Kötött talaj füves terület, tömör föld esetén a rögzítő tüskét használd. Legalább 750 W teljesítményű fúrógéppel, 1-es vagy max. 2-es fokozatban tekerd be a rögzítő tüskét ütközésig

a talajba. A rögzítő tüskét soha ne kalapáccsal verd be a talajba, mert akkor elveszti a rögzítő hatását, minden esetben fűrógéppel kell betekerni.

Figyelem! Nagy szél / 30 km/h felett / ajánlatos az óriászászlót felügyelet mellett használni a sérülések elkerülése végett. Kérünk használat előtt és során mindig győződj meg a szélviszonyokról és a zászlószerkezet tökéletes rögzítéséről. Ügyelj arra, hogy az esetleg feldöntött vagy elszabadult zászlószerkezet a rendezvény résztvevőinek ne okozhasson sérülést.

50 km/h feletti szélerősség esetén a zászlószerkezetet ne használd mert rongálódhat és balesetet okozhat.

A felállított zászló ne érjen semmihez (fához, vezetékhez, kerítéshez stb.), ugyanis a zászló és a szerkezet is megrongálódhat.

Zászlóanyag használati útmutatója - mosása

A termék anyaga: 100% polyester

Tisztítása

- csak szintetikus mosószerrel
- 40^o-os vízben
- kézzel vagy mosógépben

A terméket mosószeres vízben ne áztassa!

Vasalása: 160^o-on

Túlzott mértékű szennyeződés esetén már csak részleges eredmény érhető el.

A szennyeződések nemcsak esztétikailag, hanem az anyag minőségi értékét is rontják. Az el nem távolított szennyeződések az anyag merevségét okozzák, ezáltal az gyorsabban kopik.

Helyes használata

Ha az anyag szélein a varrás felfeslik, kérünk ezt jelezd, a javítás minimális költségekkel jár. A textilt újra szépen levarrjuk.